

Anleitung

Tankvorgang Erdgastankstelle Biberach „Einhand-Zapfpistole“

1. Tankchip

Halten Sie Ihren Tankchip am Automaten vor den schwarzen Kreis und folgen Sie den Anweisungen (Wunsch PIN eingeben, Säule wählen, etc.).

Tankkarte

Stecken Sie Ihre Tankkarte am Automaten in den Kartenschlitz und folgen Sie den Anweisungen (Wunsch PIN eingeben, Säule wählen, etc.).



2. Nehmen Sie die Tankkupplung aus der Halterung.



3. Stecken Sie die Tankkupplung bis zum Anschlag auf und ziehen Sie den Schalthebel bis zur Einraststellung an. Betätigen Sie den Entriegelungshebel nicht. Der Tankvorgang kann beginnen.



4. Drücken Sie die Taste „START“. Der Tankvorgang beginnt nun und läuft bis zum Ende automatisch. Möchten Sie den Tankvorgang abbrechen, ist dies nur über die STOP-Taste möglich.



5. Ist der Tankvorgang beendet, wird „END“ auf dem Display der Zapfsäule angezeigt. Halten Sie den Schalthebel leicht gegen, betätigen Sie den Entriegelungshebel und warten Sie die Entlüftung unbedingt ab. Diese dauert ungefähr 2 bis 3 Sekunden.



6. Nehmen Sie die Tankkupplung ab und hängen Sie diese in die Halterung ein. Einen Tankbeleg können Sie durch nochmaliges Vorhalten des Tankchips vor den schwarzen Kreis anfordern.

